



- Q1 2SC1856
- Q2 2SC460
- Q3 2SC460(A)
- Q4 2SC460
- Q5 2SK30
- Q6 2SC458(C)
- Q7 2SC460
- Q8 2SC460
- Q9 2SC458(C)
- Q10 2SC458(C)
- Q11 2SA673
2SA561
2SA562
- Q12 2SC458(D)
2SC1335
2SC711
- Q13 2SK30
2SK40
- Q14 2SB561
- Q15 MPS32310
- Q16 2SD467
2SC735
- Q17 2SD467
2SC735
- Q18 2SC1061
- Q19 2SC1061
- Q20 2SC1061
- Q21 2SC1030
- Q22 2SC1173
- Q23 2SC711
2SC458B
- Q24 3SK45
- Q25 2SC460
- Q26 2SC1018
- Q27 2SC1945

- 1S2076 or 1S1588
- S1 N.B
- S2 AM
- S3 USB MODE
- S4 LSB
- S6 PA./CB
- S7 POWER