
RF AMP
Q101 2SC710
1st MIXER
Q102 2SC710
2nd MIXER
Q103 2SC710
1st IF
Q104 2SC710
2nd IF
Q105 2SC710
'S' METER DET
AGC DET
AUDIO DET
ANL
L101
L102
T101
T102
T103
T104
T105
T106
T107
T108
TP-1
TP-2
'S' METER ADJ
CR108 IN60
SK101 ANT
RX
TX
RY101-1
AMPLIFIED AGC
AGC
ANL
ON
OFF
S103
RX OSC
Q106 2SC710
L115 5.6μH
S102 DELTA TUNE
MIC
SK102
MIC AMP
IC101 LAP011
SQ AMP
Q113 2SC710
SQUELCH
VOLUME
AUDIO AMP
Q114 2SC710
AUDIO DRIVER
Q115 2SA696 or CS9012
AUDIO OUTPUT
Q116 2SD180
T109
J101 HEADPHONE
J102 EXT SP
SP101
CHANNEL
S101
X101
X102
X103
X104
X105
X106
X107
X108
X109
X110
X111
X112
X113
X114
MASTER OSC
Q107 2SC710
RELAY
RY101
CR123
TX
RX
RY101-2
RY101-3
DS103 MOD LAMP
S104
CB
PA
PA SP J103
TX MIXER
Q109 2SC710
TX OSC
Q108 2SC710
TX BUFFER
Q110 2SC738
TX DRIVER
Q111 2SC775
TX OUTPUT
Q112 2SC778
MODULATED B+
S105
SWR SENS
REV
CAL
SWR
POW
MT101
ELECTRONICS
RFO DET
RFO ADJ
POWER
13.8 V DC
120V AC
S301
F101 1A
T110
Q117 2SD81
Q118 2SC710
Q119 2SC710
F102 2A
METER
OUTPUT ADJ
DS102
DS101
CHANNEL
Z103 6V
Z102 35V
Z101 9V
IC 101
LAP011
1 2 3 4 5 6 7
Q101 thru Q109 Q113, Q114, Q118 Q119
Q110
Q111, Q112
Q115
Q116, Q117
B C E
E B C
SB-3 MIC
PTT SWITCH
MIC ELEMENT
( ) FULL SQUELCHED VOLTAGE
[ ] TX MODE VOLTAGE